



TorqTraQ®-SF Drehmomentmessgerät ...für ergonomisch handgehaltene Drehmomentmessung



In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist die Messung des Öffnungsdrehmoments von Flaschen und anderen Verpackungen mit Schraubverschlüssen ein wichtiges Qualitätsmerkmal und entscheidend für die Zufriedenheit der Kunden.

Der **TorqTraQ®** bedient diese Anforderung in einer bedienerfreundlichen und zuverlässigen Einheit.

TorqTraQ® benutzt spezielle Verschlussgreifer, die einen formschlüssigen Kontakt mit dem Verschluss herstellen. Durch dieses einzigartige Design werden Schwankungen durch manuelles Greifen der Verschlüsse behoben und die Messsicherheit verbessert.

VORTEILE:

- Leicht und kompakt
- Ergonomisches Design
- Sichere Testmessungen
- Spritzwasserfest
- Adapter zur Prüfung von Verschleißerköpfen

BEDIENUNG:

Die Verpackung wird in der einen Hand gehalten, der **TorqTraQ®** in der anderen. Der Verschlussgreifer wird vorsichtig auf den Verschluss gesetzt und senkrecht zu diesem gehalten. Jetzt kann der **TorqTraQ®** gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, um den Verschluss zu entfernen. Das Verschleißdrehmoment kann ebenfalls gemessen werden.

TECHNISCHE DATEN:

Messbereich:	2 ... 50 in-lbs
Genauigkeit:	±0.5% F.S.
Auflösung:	0.1 in-lb
Einheiten:	in-lb, ft-lb, in-oz, Nm (wählbar)
Warngrenze:	wählbar (1 to 50 in-lb)
Interner Speicher:	250 Messungen
Schnittstelle:	USB
Schutzklasse:	IP 54
Temperaturbereich:	0... 50°C (32...120 °F)
Kontinuierlicher Betrieb:	> 5 h